

Vrij/bezet cilinder

VRIJ/BEZET KNOPCILINDER

Referentiemerks : LITTO VRIJ/BEZET

A. Vergrendeling van het slot

1. Open de deur
2. Plaats de cilinder in het slot met de knop aan de gewenste zijde
3. Schroef de stelvijs van de cilinder vast
4. Verwijder de inbusbout uit de cilinder (zie schema)
5. Plaats de inbussleutel in de opening
6. Stel u op aan de zijde van de deurdikte
7. Druk op de inbussleutel terwijl u de knop draait in de richting voor vergrendeling van de deur totdat u weerstand voelt.
8. Verwijder de inbussleutel en blijf aan de knop draaien. Het slot vergrendelt.
9. Schroef de inbusbout terug in de cilinder
10. Test de juiste werking van cilinder en slot

B. Aanpassing van het gekleurde plaatje

Groen: Ontgrendeld

Rood: Vergrendeld

1. Plaats de inbussleutel in één van de boringen in de gekleurde plaatjes
2. Met behulp van de inbussleutel de gekleurde plaatjes op hetzelfde moment laten draaien als de knop

